

## 卡丁车故障解决办法

故障现象	故障原因	解决办法
 开机黑屏、无声音	主机不良	寄回厂家返修
 开机进不了游戏	主机不良	寄回厂家返修
 开机黑屏，有声音	液晶屏没有供电	查供电线路
	液晶屏没有开机	用遥控按开机键开机
	液晶屏坏	打电话回厂家报修
 开机死机	主机不良	寄回厂家返修
 游戏演示中死机		查主机供电线路
		查电源盒供电是否正常
	主机不良	寄回厂家返修

 <p>游戏中死机或游戏中画面不流畅</p>	电源盒供电过低	查电源盒供电是否正常
	散热风扇坏	更换风扇
	主机不良	寄回厂家返修
 <p>开机蓝屏</p>	主机不良	寄回厂家返修
	信号线松脱	查信号线
	选错信号通道	用遥控选回VGA通道
 <p>开机出现错误01</p>	方向盘太紧	调整方向盘
	皮带断了	换皮带
	电机坏	寄回厂家返修
	电位器坏	换电位器
	电机线路或电位器线路不良	查线路
 <p>加油车不跑</p>	没有设置好油门刹车	重新设置
	电位器坏	换电位器
	电位器线路不良	查线路
 <p>游戏中方向不能控制</p>	电位器线路不良	查线路
	电位器不良	换电位器
<p>投币无效</p>	投币器坏了	寄回厂家返修
	投币器线松动	查线路